


MANUALE RM1 TEST BOX

ATTENZIONE

le tensioni prodotte dall'energizzatore sono potenzialmente letali

BOX COLLAUDO GEORESISTIVIMETRO: Schema elettrico



Eseguendo la misura (dopo aver collegato A, B, M, N alle rispettive prese sul georesistivimetro e dopo aver collegato l'energizzatore al georesistivimetro), il rapporto $\Delta V/I$ deve essere uguale al valore di R_2 indicato, quindi $15 \Omega \pm 10\%$.